

Pozorne, ale bez nich cała praca i efekty pójdą na marne. Są niezbędne do właściwego montażu folii oraz gwarantują jej trwałość przez wiele lat.



KOD	OPIS
1 070092i	klej ALKOR CONTACT 5 kg
2 070020	Alkorplan 2000 pasy torowe czarne, szer. 25 cm
3 070111	kątownik stalowy 3 x 6 cm, powlekany z zewnątrz PCW
070112	kątownik stalowy 5 x 5 cm, powlekany wewnątrz PCW
4 070150	włóknina Alkor 2 m x 50 mb, 400 g/m ² , sztywna, grub. 2,3 mm
5 069978	podkład pod Touch, rolka 20 mb, szer. 15 cm
6 070100	aluminiowe nity montażowe 4,8 x 20 mm, 200 szt.
7 070092	klej ALKOR THERMO 5 kg
070160	silikon niebieski do połączeń folia PCW z kamieniem, betonem, ceramiką
070040	rozpuszczalnik do wypełniacza spoin
070080	butelka wypełniacza spoin

Zgrzana folia musi być uszczelniona, aby chronić spoinę i poprawić jej wygląd. Do tego służy wypełniacz spoin (folia w płynie), który spełnia ważną rolę w celu uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu połączeń. Płynne PVC redukuje osady wzdłuż linii zgrzewania.

KOLOR	ALKORPLAN	ALKOR	KOLOR	ALKORPLAN	ALKOR
niebieski	070050	069707	bezbarwny	070055	069709
ciemnoszary	070051	069706	Platinum	070056	—
jasnoniebieski	070052	069708	piaskowy	070057	069710
zielony	070053	069711	jasnoszary	070059	069705
biały	070054	069704	Touch	070060-65	—