

Sterowanie do masażu wodnych

Skrzynka PN Tebas



230V lub 400V do 9-14 A kod 375146
 230V lub 400V do 4-6,3 A kod 375147
 230V lub 400V do 6-10 A kod 375148

Skrzynka PN H.L.



do 0,9 kW, 230 V kod 375154 do 2,6 kW, 400 V kod 375150
 do 1,1 kW, 400 V kod 375152 do 4,0 kW, 400 V kod 375180
 do 1,1 kW, 230 V kod 375156 do 5,5 kW, 400 V kod 375181

Włacznik pneumatyczny z brązu i stali



płytki kod 374292
 folia kod 374293



komplet z nakrętką kod 374294



puszka z brązu kod 8710050



wkład włoczniaka kod 8712020

Włacznik pneumatyczny z tworzywa

Do montażu na brzegu basenu. Włacznik umieszczany jest w dyszy kod 24210 lub 24208.



kod 375149

Sterowanie i włacznik piezoelektryczny = dotykowy



puszka z brązu kod 8710050
 uszczelka kod 375169



400V do 3,8 kW lub kod 375186
 230V do 1,2 kW



wkład włoczniaka kod 8716020



do 2,6 kW, 400V kod 375166
 do 2,2 kW, 400V kod 375190
 230V kod 375191
 do 1,3 kW, 230V kod 375794
 do 1,1 kW, 400V kod 375192
 do 0,9 kW, 230V kod 375193
 do 4,0 kW, 400V kod 375195
 do 5,5 kW, 400V kod 375196